

TV KASUTAMINE

Kui teler kuvab teavitust "pole signaali", "kanaleid pole lisatud", siis kõigepealt tasub kontrollida, kas TV sisend on õige.

SISENDI KONTROLLIMINE



← Kasutage sisendi valimiseks noolklahve. Vali sisendiks HDMI 2. Kinnita valik klahviga (OK).

← Vajutage menüü avamiseks sisendi klahvi.

Kui sisend oli õige, aga kanaleid ei kuva, tuleb teha digiboksile taaskäivitus.

DIGIBOKSILE TAASKÄIVITUSE TEGEMINE



Eemaldage digiboksilt toitejuhe mõneks sekundiks ja pange siis uuesti tagasi.