

# TV KASUTAMINE

Kui teler kuvab teavitust "pole signaali", "kanaleid pole lisatud", siis kõigepealt tasub kontrollida, kas TV sisend on õige.

## SISENDI KONTROLLIMINE



Kui sisend oli õige, aga kanaleid ei kuva, tuleb teha digiboksile taaskäivitus.

## DIGIBOKSILE TAASKÄIVITUSE TEGEMINE



Eemaldage digiboksilt toitejuhe mõneks sekundiks ja pange siis uuesti tagasi.